



## Algemeen


- Het boven- en vooraanzicht geven de maten weer van de Signa.
- De maten gelden alleen voor de houthaard.
- Maten in mm.



Bovenaanzicht



Vooraanzicht



**Algemeen**

- De maten gelden zowel voor de hout- als de gashaard.
- Maten in mm.

